






Unsere Seitentankpads bestehen immer aus 2 Seiten - in der jeweils gespiegelten Form. Zum Ausmessen reicht daher der Ausdruck einer Pad-Seite, die Sie dann einfach umdrehen können.

Hier Lineal anlegen

M 1:1



-  Datei downloaden
-  ausdrucken
-  anhand des Maßstabs die korrekte Größe prüfen
-  entlang der Linie ausschneiden
-  passgenauigkeit an der Maschine überprüfen

**Seitentankpad-Form**  
zum ausdrucken und ausschneiden