



Unsere Seitentankpads bestehen immer aus 2 Seiten - in der jeweils gespiegelten Form. Zum Ausmessen reicht daher der Ausdruck einer Pad-Seite, die Sie dann einfach umdrehen können.

Hier Lineal anlegen

M 1:1



- Datei downloaden
- ausdrucken
- anhand des Maßstabs die korrekte Größe prüfen
- entlang der Linie ausschneiden
- passgenauigkeit an der Maschine überprüfen

Seitentankpad-Form

zum ausdrucken und ausschneiden